

National

取扱説明書





このたびはオーブンレンジを お買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と 一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	オーブン	トースター	トースト
丸皿受け台(あみ)	トースト用あみと兼用	使います	使います	使います	使います
丸皿(ターンテーブル)	トースト以外の調理に使います。	使います	使います	使えます	使えません
アース線	本体への取り付けかた (▶10ページ)				

- ・付属品が割れたり、紛失した場合は、お買い上げの販売店まで お申し付けください。(有料)
- ・ナショナル・ パナソニックのショッピングサイト
 Pana Sense(http://www.sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。

イラストは実物と若干異なります。

この電子レンジは省エネ設計!



電源はプラグを差し込むと入ります。 何も操作しなければ、自動で電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「0」を表示し、操作ができます。

プラグを差し込んでも電源が入らないときは、 ドアを開閉すると入ります。

電源が切れる時間は電気部品を保護するために 調理したメニュー、時間などによって異なります。 (約2~6分)



もくじ

おもちはオーブン庫内が大きく、ヒーターとの 距離が離れているため焼けません。

取扱説明編

(ご使用前に まず、付属品の確認を!2 安全上のご注意4 各部のなまえ/操作部......10 使える容器・使えない容器12 使いかた おかず・ごはんのあたため14 「解凍」で肉や魚を解凍18 自動メニューで調理20 3 トースト 4 牛乳 5 酒かん 6 冷凍グラタン 7 ケーキ レンジ 500W · 170W24 連動調理25 オーブン/発酵/トースター 予熱あり27 トースター 28 必要なときに 故障かな?43

メニュー編

ゆで野采コツ	29
ピザトースト	30
しいり 回	30
ホットサンド	31
いちごジャム	31
山菜おこわ	32
キャベツの和風マヨネーズあえ	32
ベ - クドチキン	33
さけとしめじのホイル焼き	33
冷凍グラタン	34
クッキー	35
いちごのショートケーキ	36
ピザ(冷蔵)	38
焼きいも	38
アイデアクッキング	39

手動で調理するときの設定時間……….40 41ページの「オーブン料理」「トースター」 の作りかた、材料は記載していません。

・記載の写真については、実物とは若干異なる場合があります。

お手入れのしかた45

保証とアフターサービス46

- ・お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。
- ・乱丁落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

自分で絶対に分解・修理・改造 を行わない



感電・発火したり、 異常動作して けがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをする ことがあります。

異物が入った場合は、電源プラグをコンセント から抜き、販売店にご相談ください。

警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。

延長コードも定格15Aのものを単独で お使いください。

電源コード・電源プラグを 傷つけない





禁止

加工する、高温部(排気口など)に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、はさみ込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


アース線接続

アースの取り付け方法

アース端子付きコンセントを使うときは


アース線の先端の皮を取りはずし、

アース端子に確実に固定する。



アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。 (法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で 義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水気のある場所(漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結露の 起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

⚠警告

熱に弱いものを近づけない



たたみ・じゅうたん・ テーブルクロスなど敷物の 上に置いたり、燃えやすい ものやカーテン・スプレー 缶を近づけるとヒーター使 用時の高温で引火や破裂す ることがあります。

調理中に電源プラグを抜き差ししない



感電や火災の 原因になります。

禁止

取消 キーを押してから、電源プラグを抜いてください。

本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、 冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く 子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない



やけど・感電・けがを することがあります。

禁止

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

電源プラグの刃・刃の取り付け面 に付着したほこりはふき取る



ほこりが原因で発火する 恐れがあります。

<u> </u> 注意

ヒーター調理中や調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。 特に丸皿には素手で触れないでください。

ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害が 起こることがあります。

禁止

水のかかるところや火気の 近くで使用しない

不安定な場所に置かない



感電や漏電の 原因になります。

落ちたり倒れたりして、

けがの原因になります。

特に置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

吸気口・排気口をふさがない (▶10ペ-ジ)



火災の原因になります。 ごみ、ほこりが 付着したときは お手入れしてください。

ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり電波 漏れの原因になります。

禁止

衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

庫内の包装材は使用前に取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで 感電や漏電・火災の 原因になります。

電源プラグ を抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを持って引き抜かない



禁止

電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。

食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れが あります。

禁止

飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など) や生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあります。飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。 少量の食品は自動で加熱しないでください。 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様子を見ながら加熱します。

注意

卵を電子レンジで加熱する ときは、必ず割りほぐす





破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵(殻付・殻なし)のあたためもしない でください。

本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形 することがあります。

禁止

庫内やドアに油・食品カス・ 煮汁をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙などの 原因になります。

禁止

付着した場合は必ずふき取っ てください。

ビンのふたや、 せん(ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する




はずさないと容器が 破裂してけが・やけど をすることがあります。

壁などとの間はあけておく



【消防法 基準適合】



左右:各4.5cm以上 左右どちらか一方を開放する

・間をあけないと、壁などが過熱して 発火することがあります。

熱に弱いものには近づけないでください。 この電子レンジは、「消防法 設置基準」に 基づく試験基準に適合しています。壁面から の距離は、下表以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	10	4. (どちら を開	か一方	(開放)	10	0

殻・膜のある食品は割れ目・ 切れ目を入れてから加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけどを することがあります。

食器を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する



高温注意

容器が熱くなっていたり ラップをはずすときに 蒸気が一気に出てやけど の恐れがあります。

小注意

付属の丸皿受け台(トースト用あみ と兼用 (▶2ページ)の上に直接 魚や肉を置いたり、バター・ジャムを 多量に塗ったパンを焼かない



油脂などが底面に落ち、 発火する恐れがあります。

禁止

庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が 入り、勢いよく燃えます。

禁止

次の処置をしてください。

ドアを閉めたまま
取消
キーを押す。 電源プラグを抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するのを待つ。

鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。 そのまま使用せず、必ず販売店に点検を 依頼してください。

調理中、調理後、ドアに水をかけない



割れてけがをする 恐れがあります。

禁止

ヒーター加熱後、熱くなった丸皿 を急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで やけどの恐れが あります。

高温注意

ヒーター調理後、丸皿が 高温のため素手で触らない



やけどの恐れがあります。

接触禁止

丸皿に衝撃を加えない



破損して、けがをする 恐れがあります。特に 食器の出し入れのとき 丸皿のふちに当たらない ようにしてください。

鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあります。

お願い

電子レンジ調理

缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。 庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。 金属容器・金串などは、使わない 火花が飛び、故障の原因になります。

設置について


テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・ アンテナ線などに近づけない 画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因に なります。4m以上離してください。

ヒーター調理

丸皿はお手持ちのミトンなどを使って両手で 出し入れする

片手だけでは、落とす恐れがあります。

各部のなまえ / 操作部



操作部

「M」表示は店頭用のモードーです。この表示のときは 調理できません。

レンジ キーを2秒押し 続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示

が消え、解除されます。

手動メニューキー

(▶24~28ページ)

食品の状態や仕上げに 応じて、時間や温度設定が 必要なキーです。

時間キー

手動メニューの加熱時間の 設定に使います。 押していくと「分」「秒」とも 「①」に戻ります。

g(グラム)キー 解凍操作時、

食品の重量設定に使います。

温度/仕上がり調節キーオーブン調理の温度設定 に使います。

また、自動メニューのとき、 仕上がりの強弱の調節に 使います。

表示部 М レンジ トースター オーブン レンジ あたため 500W • 170W 解凍 g設定 **1**分・100g 10秒·10g 4 牛乳 3トースト 枚数設定 仕上がり 取消

あたため・スタートキー ごはん・おかずをあたた めるときに使います。

(メニュー番号を表示部 に表示)

「あたため」以外の調理を スタートさせるときに 使います。

ドアを開けると調理は 中断されます。 再度押してください。

解凍キー

肉・魚を解凍するときに 使います。

g(グラム)キーで重量を 設定して解凍します。

自動メニューキー

(▶20~23ページ)

時間・温度設定が不要な メニューです。必要に応じて 数量設定をします。

(選んだメニュー番号と数量 を表示部に表示)

取消キー

途中で調理をやめたいときや、

キーを押し間違えたときに使います。

調理途中、料理のできばえを確認したい ときは 取消 キーを押さず、

ドアを開けて確認します。

再度 1 あたため・スタート キーを 押します。

使える容器・使えない容器

	容器の種類	電子レンジ	オーブン・トースター
ガラス	耐熱性がある	使えます カラメルなど高温になる料理は急熱、 急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。	使えます
	耐熱性がない	使えません カットガラス、強化ガラスも使えません。	★ 使えません
	耐熱性がある 耐熱温度140 以上	使えます	🗶 使えません
プラ	「電子レンジ使用可能」	ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。 密封性の高いふたは使わないでください。 油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。	ただし、オープン・ トースター用指定のものは 使えます。
ブラスチッ	表示があるもの 一 耐熱性がない 耐熱温度140 未満	▶ 体ラキサん	★ 使えません
ク		使えません 電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、 ユリア樹脂)は使えません。 ただし、「解凍」で生ものを解凍す るとき、発泡スチロール製トレー は使えます。	文 使んません

容器の種類 電子レンジ オーブン・トースタ・ 陶器・磁器 使えます 使えます ただし色絵や、ひび・金銀模様の ただし、内側の色絵のある ある器は傷んだり、火花が飛ぶ ものは、はげることがある ことがあるので使えません。 ので使わないでください。 漆器 使えません 使えません 塗りがはげたり、ひび割れる恐れが あります。 アルミ・ホーロー 使えます 使えません などの金属容器 金属 金串なども火花が飛ぶので使えま ただし、取っ手が樹脂の せん。 ものは使えません。 金属製の焦げ目付け皿は使えません。 木・竹製品・ 使えません 使えません 紙製品 ただし、耐熱加工を施し 針金を使っているものは燃えやすく なります。 た紙製品(オーブンシート ただし、耐熱加工を施した紙製品 など)は使えます。 (オーブンシートなど)は使えます。 ラップ 耐熱温度140 以上 使えます 使えません その他 ただし、油分の多い料理は高温にな 高温になり、溶ける恐れが るため使えません。 あります。 アルミホイル 使えません 使えます

ただし、電波を反射する性質を利用

して部分的に使うことがあります。

(肉・魚の解凍など)

付属の丸皿に敷いたり、

ホイル焼きに使ったり

します。


おかず・ごはんのあたため

(室温・冷蔵もの・冷凍もの)

付属品



レンジ加熱



例)ごはんを1杯あたためるとき

食品を入れる

食品の量に合った耐熱容器で(▶12ページ)。 盛りかたは均一に。





を押す



お好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ

スタート後、仕上がり調節表示が 点滅中(約14秒間)に設定できます。



< 強 >

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 (残り時間は表示しません)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、 ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

あたため足りないときは

レンジ 500Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

ラップするもの ラップしないもの ・しゅうまいなど 蒸しもの の蒸しもの ・ごはん いためもの ・野菜いため、 ごはん みそ汁 やきそばなど 汁もの ・スープ ・冷凍食品 冷凍もの (フライ類を除く) ・冷凍ごはん ・ハンバーグ ハンバーグ ・焼き魚 ・野菜の煮ものなど 焼きもの 煮もの ・照り焼き ・カレー どんぶり フライ ・フライ ・シチュー カレー 天ぷら ・天ぷら ・者鱼 シチュー ・タレのかかった 煮魚 加工食品など

「1 あたため・スタート」キーで加熱できない食品は

- 牛乳。

メニューによりラップが必要です

- ・水、コーヒーなど
- 4 牛乳 キー杯数を設定してあたためる。 レンジ 500Wで時間を合わせて加熱する。

レンジ 170Wで時間を合わせて加熱する。

- ・お酒
 - 自動メニュー「5 酒かん」で加熱する。
 - 1 あたため・スタート キーであたためると沸とうする恐れがあります。
- ・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍カレー、シチュー
 - 冷凍パン(バターロールなど)

肉まん・あんまんなどのあん入り食品

・いかなど、はじけやすい食品

レンジ 500Wで時間を合わせて加熱する。 (手動で調理するときの設定時間

▶40ページ)

上手にあたためるには

あたためのコツ

- ・効率よくあたためるには、食品を均一の高さに盛りつけます。
- ・ラップは、食品部をゆったりおおい、容器のふちにぴったりつけてください。(破裂の恐れ)
- ・ラップは加熱後すぐにはずしましょう。(食品が変形する原因に)
- ・蒸気センサーで検知するため、食品によってラップをする・しないが 上手にあたためるコツになります。(▶15ページ)

室温・冷蔵ごはん

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・お茶わんまたは容器に入れて<u>ラップをしないで</u>あたためます。



冷凍ごはん

·分量は、約100~300gまで。



冷凍もの・冷凍食品

- ·分量は、約100~500gまで。
- ・冷凍食品は耐熱容器に移し替えて。 また容器などで仕上がり温度がかわるため 温度 / 仕上がり キーで調節してください。
- ・冷凍の肉だんご、あんものは 温度 / 仕上がり キーで < 強 > に合わせる。
- ・冷凍ピラフなどは加熱後混ぜてください。
- ・あたため足りないときは、レンジ 500Wで時間を合わせて 様子を見ながら加熱してください。

おかず・汁もの

- ·分量は、約100~500gまで。
- ・容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- ・市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- ・分量 = 1 ~ 2人分(約100~500g) 深めの容器に入れて加熱後混ぜてください。
- ・具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。 なお、ラップをはずすときにもお気を付けください。
- ・加熱後、必ず混ぜてください。
- ・冷凍カレー・シチューは、レンジ 500Wで様子を見ながら加熱してください。 (▶40ページ)

お弁当

- ・食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、 ふたなどが変形する恐れがあります。
- ・アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- ・お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

上手な冷凍のしかた


- ・平たく均一に、1人分、1個ずつ包む。 特に冷凍ごはんは約150~200g位に分けて包む。
- ・食品は、必ず冷ましてから冷凍庫へ。
- ・ソースやだし汁は製氷皿で凍らせる。 自動製氷機での使用は避けてください。

「解凍」で肉や魚を解凍

付属品



レンジ加熱



例)冷凍した肉250gを解凍するとき

ラップをはずして 食品を入れる

> 発泡スチロールのトレーにのせた食品を 庫内中央に置いてください。

2 (



を押す



3 1



を押して、



食品の重量を合わせる

お好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ

強弱を3段階に設定ができます。 スタート後にも、

仕上がり調節表示が点滅中 (約14秒間)は設定できます。



<弱>

4



を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

まだ解凍できていないときは

レンジ 170Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「解凍」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜は レンジ 500Wで時間を合わせて解凍する。(▶40ページ)

上手に解凍するには

- ・分量は、1度に100~990gまでです。
- ・温度のあがった食品は、レンジ 170Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ・分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。

レンジ 170Wで様子を見ながら解凍してください。(▶40ページ)

- ・発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- ・食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。

上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える 1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。



ラップでしっかり密封する

- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・えびは重ならないよう並べる。




自動メニューで調理

4 牛乳(杯数設定)/5 酒かん(本数設定)

レンジ加熱

付属品





メモリー機能

「3 トースト」(▶22ページ) 「4 牛乳」「5 酒かん」それぞれ で設定した「仕上がり調節」 を記憶します。

次にあたためるときには、 記憶した「仕上がり調節」に 設定されます。

いずれの場合も、数量は記憶されません。

1 飲みものを入れる

2 キーを押して数量を合わせる

「4 牛乳」「5 酒かん」は、 キーを押してあたためる数を合わせます。









4 牛乳 1杯の場合

5 酒かん 1本の場合

お好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ

強弱を3段階に設定できます。 スタート後にも、 仕上がり調節表示が点滅中 (約14秒間)は設定できます。



3



を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 途中で残り時間を表示します。





ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

牛乳、お酒の置きかた

1杯 2杯







3杯

あたためのコツ

牛乳.

- ・1杯の分量は200ml、加熱前の温度は冷蔵庫温(約8)が基準です。
- ・分量は1~3杯まで。容器の8分目まで入れてください。
- ・おいしく飲むために、加熱前後と加熱後に混ぜます。 次のようなときは「温度/仕上がり」キーで合わせます。
- ・1杯あたりの量が少ないとき
- ・室温で保存したとき



➤<弱>

►<強>

・1杯あたりの量が多いとき・ ➤<強>





お洒

- ・1本の分量は180ml、加熱前の温度は約15 が基準です。
- 分量は1~3本まで。

次のようなときは 温度 / 仕上がり キーで合わせます。

- ・室温が高いとき(夏場など)-
- ・1本あたりの量が少ないとき
- ・人肌かんにしたいとき -
- ・1本あたりの量が多いとき (容量250ml以上のとっくりなど)
- ・加熱前の温度が低いとき (冷蔵庫保存、冬場など)
- ・熱かんにしたいとき -





あたため足りないときは

レンジ 500Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

付属品



フランスパンや食パン・冷凍食パンが1~2枚焼けます。

1 食パン1枚または2枚を入れる

2



を押して枚数を合わせる

1枚:1度押す 2枚:2度押す

・1枚 2枚の順に表示。





3 トースト 1枚の場合

3 トースト 2枚の場合

お好みの仕上がりを選ぶには



性上がりを選ぶ 性上がりを選ぶ



強弱を3段階に設定ができます。

スタート後にも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定できます。

メモリー機能について(▶20ページ)

3



を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まる。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

置きかた

- ・食パン2枚は横一列に。フランスパンなども、中央を避けて周囲に並べます。
- ・1枚だけ焼く場合は、中央を避け、片方に寄せて焼きます。



〔冷凍食パンを焼く場合は 〕

温度/仕上がり キーでく強>に合わせます。





お願い

- ・トーストするときは丸皿は使わないでください。底面に焼き色がきれいにつきません。
- ・加熱中は焼き色に気を付けて
 - パンの種類・大きさ・厚さにより焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。
- ・加熱後はすぐに取り出してください。食品が焦げる恐れがあります。

6 冷凍グラタン(オーブン用)/7 ケーキ CL-ター加熱

付属品



冷凍グラタンの焼きかた、コツ(▶34ページ) スポンジケーキの作りかた、コツ(▶36ページ)

1 食品を入れる

2



を押す

「6 冷凍グラタン」: 4度押す 「7 ケーキ」 : 5度押す





6 冷凍グラタンの場合

7 ケーキの場合

お好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ



強弱を3段階に設定ができます。

スタート後にも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定できます。

3



を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

・庫内灯が消灯。

できあがり

・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

レンジ用の冷凍グラタンは、このキーでは焼けません。

(樹脂容器が発煙・発火する恐れがあります)

レンジ 500Wで様子を見ながら加熱してください。(▶40ページ)

焼き足りないときは

「オーブン/トースター」キーで様子を見ながら焼いてください。

レンジ


付属品



500W · 170W

レンジ加熱

例)「500W 5分30秒」で調理するとき





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

・庫内灯が消灯。

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

連動調理(出力を組み合わせる)

いり卵などの調理に使います。(いり卵の作りかた ▶30ページ) 例)「500W 30秒」 ➡ 「170W 1分」のとき



レンジ出力の使い分け

出力	適する調理	
	食品のあたためや野菜をゆでるときに	
500W	調理全般	
	市販の冷凍食品のあたために	
170W	卵料理、解凍を手動でするときに	

お願い

レンジ を長時間使用したあとやオーブンやトースター調理後など庫内や丸皿が熱くなっているときは、熱に弱い容器を丸皿の上に置かないでください。

(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性容器をお使いください。)

オープン/発酵/トースター

付属品

オーブン/ トースター

10分

1分·100g

10秒·10g



発酵(40)は予熱あり、予熱なしのどちらからでも設定できます。

オーブン (予熱なし)

レンジ トースター オーブン

/発酵

ヒーター加熱

例) 190 予熱なしで20分調理するとき 食品を入れる

2 オーブン/ を1度押す



2度押すと、

トースター機能(▶28ページ)になります。

3



▼▲を押して 温度を合わせる



オーブンは40 、110~230 の 設定が可能です。

40 が発酵の温度です。

(ただし、庫内が約120 以上のときは、 電気部品保護のため200 までの 設定になります) 発酵(



発酵(40)のとき

4

10分 1分·100g

10秒·10g

を押して 時間を合わせる



最大設定時間:120分

オーブン/トースター キーを 押すと3秒間、設定温度を 表示します。

オーブン(または発酵40)

のとき、スタート後、

5 (<u>b</u>)



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

予熱するとき、丸皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

例) 190 予熱ありで20分調理するとき

*-ブン/ を1度押す

2度押すと、トースター機能(▶28ページ)になります。



▼▲を押して温度を合わせる



オーブンは、110~230 の設定が可能です。 (ただし、庫内が約120 以上のときは電気部品保護のため 200 までの設定になります。)



を押す



- ・庫内灯が点灯し、予熱が始まります。
- 予熱時間の目安

:約2分30秒、200 :約4分30秒、230 :約6分30秒

ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了 予熱をスタートしてから約48分間保持します。



ドアを開けて食品を入れる

10分

10秒·10g

を押して時間を合わせる

最大設定時間:120分



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。



オーブン/トースター キー使用中、使用後など庫内や丸皿が熱くなっているときは、熱に弱い容器を丸皿の上に置かないでください。(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性容器をお使いください)

加熱時間を追加したいときは

オーブン(予熱なし)機能を使います。

途中で温度を変更したいときは

加熱中に「温度/仕上がり」キーを押して調節します。

発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。食品の様子を 見ながら発酵の時間を調節してください。
- ・夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、食品の 様子を見ながら発酵の時間を調節してください。また、冬場など室温が低い場合、生地の 温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

付属品 🔋



または



トースター

ヒーター加熱

例)「トースター」10分で調理するとき



食品を入れる



たづツ を2度押す



3

10分

1分·100g 10秒·10g

を押して時間を合わせる

最大設定時間:30分



4



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

ゆで野菜のコツ

使用キー

レンジ 500W・170W

500W

付属品と 加熱時間の目安



葉菜

ほうれん草

1 水洗いする 太い茎には、十文字の切り 込みを入れ、葉と茎を交互 に重ねる。

2 加熱する 水けを残し、ラップでぴっ たり包み丸皿に直接のせ レンジ 500Wで加熱。



3 アク抜きをする 手早く流水で洗う。

設定時間一覧表

葉菜

素材名	分量	設定時間 レンジ 500W	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分30秒~ 3分30秒	要
キャベツ	100g		
もやし	100g	約1分30秒~ 2分30秒	
グリーン アスパラガス	100g		要

果花菜

素材名	分量	設定時間 レンジ 500W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
なす	100g	約2分	要	要
ブロッコリー	100g	約2分	要	要
さやいんげん	100g	約2分30秒		要
かぼちゃ	200g	約3分30秒	·	

果花菜

かぼちゃ

 切る やや厚めに大きさをそろえて。

2 加熱する 水けを残し、ラップでぴっ たり包み丸皿に直接のせる。 レンジ 500Wで加熱。



根菜

じゃがいも

丸ごと使うとき 水けを残したままラップに包む。 丸皿に直接のせ レンジ 500Wで加熱後約5分むらす。 (2個以上の場合、上下に重なら ないよう平らに包む)

切って使うとき 皮をむき大きさをそろえて切り、 水けを残し、ラップで包み丸皿 に直接のせて レンジ 500Wで加熱。



根菜

素材名	分量	設定時間 レンジ 500W
じゃがいも	1個(150g)	約4~5分
さつまいも	1本(200g)	約4~5分
さといも	5個(200g)	約4~5分
にんじん	100g	約2分~2分30秒

ここがコツ

水けを残して加熱。食品の乾燥や脱水を防ぐ。 アクの強い野菜は、アクを抜き、色止めをする。 アク抜き…加熱前塩水につける。 色止め…加熱後流水にさらす。

写真は実物とは若干異なります。



ピザトースト

ヒーター加熱

使用キー | 本数 トースター | 付属品と | 約10~ 加熱時間の目安 | 15分


材料 2枚分 食パン(6枚切り)......2枚 ピザソース30g ナチュラルチーズ(細かく刻む).....80g トマト、ピーマン、 サラミソーセージ(輪切り)........各適量

1 パンに具をのせる

パンにピザソースをぬり、チーズの半量を のせ、具を並べて残りのチーズをかける。

2 焼く

丸皿受け台にアルミホイルを敷き、1をのせる。



いり卵

レンジ加熱




材料 卵M寸1個 牛乳大さじ¹/2 塩、こしょう.......適量

耐熱性のマグカップに卵と牛乳を入れてよく 混ぜ、ふたなしで丸皿の中央にのせる。



塩、こしょうで味をととのえ、割りばしなどでよく混ぜる。



ホットサンド

ヒーター加熱

使用キー 2枚 付属品と 加熱時間の目安 約5分45秒

材料 食パン(6枚切りまたは8枚切り) …2枚 具 ツナ(缶詰)......40g レタス......1枚 マヨネーズ..........適量 魚 塩、こしょう......各少々

- 具をつくる
 ツナに、Aを加えて混ぜる。
- 2 パンを焼く 食パンを丸皿受け台に直接のせる。



3 具をはさむ1とレタスを2のパンではさむ。

いちごジャム

レンジ加熱


使用キー レンジ 500W+170W 約12~ 加熱時間の目安 約12~ 16分

材料

いちご (へたをとる)...200g 砂糖.......100g A レモン汁.......小さじ1 サラダ油1~2滴

1 下ごしらえをする

2 加熱する ふたなしで丸皿にのせる。



途中で2~3回かき混ぜる。

アドバイス

レモン汁は固まりやすくするために、 サラダ油はふきこぼれにくくするために 加えます。

アイスクリームやヨーグルトに添えて。 いちごをキウイに代えてもOK。 ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、 いちごクリームに。ロールケーキなどの クリームにぴったりです。



山菜おこわ

レンジ加熱



- 1 もち米をだし汁につける もち米は洗って深めの耐熱容器に入れ、 だし汁に30分つける。
- 2 具と調味料を加える1に、水けを切った山菜と@を加える。
- 3 炊く ふたをして丸皿にのせる。



途中で1~2回取り出し、混ぜる。

4 ふきんをかけて蒸らす 炊きあがったら軽く混ぜ、乾いたふきんを かけて約5分蒸らす。

キャベツの和風マヨネーズあえ


レンジ加熱



材料 キャベツ(3cmの角切り)...100g たまねぎ(薄切り).......20g 薄切りハム......20g (適当な大きさに切る) ごまマヨネーズ すりごま(白).......大さじ1 マヨネーズ大さじ1

1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒にラップに包み、丸皿にのせる。



2 あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを、ごまマヨネーズであえる。



ベークドチキン

ヒーター加熱

使用キー	オーブン/ オーブン 210
予熱	あり(約5分)
付属品と	約17~
加熱時間の目安	22分

| 材料 6本分 鶏手羽元 ...6本(約400g) | しょうゆ.......1/4カップ | 酒大さじ2 | みりん......大さじ¹/2 | にんにく、しょうが | (すりおろす)...各少々

- 1 たれにつけ込む
 - ④を合わせ、鶏手羽元を30分~1時間つけ込む。途中上下を返す。
- 2 オーブンを予熱する庫内から丸皿を取り出す。(予熱時間約5分)

オーブン/ 1度 トースター 押す 210 予熱

3 焼く

丸皿にアルミホイルを敷く。 鶏手羽元は、皮を上にして並べる。 予熱完了後、庫内に入れる。

予熱 完了後 約17~22分

さけとしめじのホイル焼き

ヒーター加熱

使用キー	オーブン 1-ブン/ 210
予熱	あり(約5分)
付属品と	約15~
加熱時間の目安	20分

- さけの下ごしらえをする さけは塩、こしょうをして、しばらくおく。
- 2 オーブンを予熱する 庫内から丸皿を取り出す。(予熱時間約5分)

3 ホイルに包む

アルミホイルの内側に薄くバターをぬり、1、 しめじ、バターをのせ、合わせたたれをかけて包む。

4 焼く 3を丸皿にのせる。予熱完了後庫内に入れる。

> 予熱 完了後 約15~20分



冷凍グラタン

ヒーター加熱

使用キー

_{自動}6 冷凍 ^{メニュー} グラタン

付属品と 加熱時間の目安



一度に1皿(約250g)~2皿まで焼けます。

材料 2人分

冷凍グラタン2皿(約500g) (オープン用)

1 焼く

冷凍グラタン(オーブン用)を 丸皿にのせる。



「6冷凍グラタン」



材料により焦げかたが変わるため 様子を見ながら焼いてください。

手動のときは

オーブン/トースター 「トースター」で約26~30分。 様子を見ながら焼いてください。

焼き足りないときは [オーブン/トースター] 「トースター」で様子を 見ながら焼いてください。 レンジ用の冷凍グラタンは、 自動メニュー 「6 冷凍グラタン」では 焼けません。 (樹脂容器が発煙・発火する恐れがあります。) レンジ 500Wで様子を見ながら加熱して ください。(▶40ページ)

アドバイス

手作りのグラタンを焼くときは、「オーブン」210 予熱ありで 様子を見ながら焼いてください。





クッキー

使用キー オーブン 170 予熱 あり(約3分) 付属品と 加熱時間の目安 15分

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、砂糖を2~3回に分けて加え、さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる 1に卵を加えてよく混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで練らない ようにして混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 オーブンを予熱する。 庫内から丸皿を取り出す。 (予熱時間約3分)

オーブン/ トースター 1度押す

170 予熱



5 焼く

丸皿にアルミホイルを敷く。 3を18等分して同じ大きさ に丸め、等間隔に9個 並べる。

手などで押さえて5mm くらいの厚さにのばす。 予熱完了後、庫内に入れる。

予熱 完了後 約13~15分

(いろいろなクッキーにアレンジ

ヒーター加熱

3の生地に手を加えて...

チョコチップ・ピーナッツ・アーモンド・レーズン(20~30gくらい)などお好みのものを加えて。

粉にココアなどを加えると、味のバリエーションが楽しめます。 スプーンですくい、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。



生地がべたついてきたら、 ラップに包み冷蔵庫で少し 冷やし固めます。

生地は大きさ、厚みなどを そろえると均等に焼き色が つきます。

市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが変わる ため、様子を見ながら焼いて ください。



いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー



自動 7 ケーキ

付属品と 加熱時間の目安



材料 直径18cmの金属製丸型1個分 スポンジケーキ生地 卵M寸3個(180g) 砂糖(ふるう)90g 薄力粉(ふるう)90g _ __牛乳小さじ2 バター15g バニラエッセンス少々 (またはバニラオイル) ホイップクリーム 生クリーム1カップ 「砂糖大さじ2~3 バニラエッセンス …少々 シロップ -砂糖大さじ2 © 水大さじ4

(合わせて レンジ 500W で約30秒加熱) ブランデー(⑥ と合わせる)大さじ2

飾り

いちご(縦半分に切る)...6個 硫酸紙(グラシン紙)......1枚

ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。 薄力粉・砂糖はふるっておく。

1 全卵に砂糖を加え、 湯せんする 卵を溶きほぐし、分量の 砂糖を加えて混ぜる。 湯せんして砂糖を溶かし、 指先があたたかく感じる 程度(約40)で取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡 で、文字が書けるくらいに なるまでよく泡立てる。



ハンドミキサーの場合は、まず 高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 1~2分続け、泡を均一にする。

ヒーター加熱

3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に係を 入れ、ラップまたは ふたをして丸皿にのせる。

レンジ 500W • 170W

約30~50秒

500W



4 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを混 ぜる。さらに薄力粉をふる いながら加え、粉が消える まで底からすくいあげるよ うに混ぜる。



生地をすくって、 リボン状に落ちるまで混ぜる。

5 バターを加える

4に人肌より熱めの3をふりまくように加え、手早く混ぜ込む。



型に流し入れる
 5を高い位置からゆっくりと流し入れる。
 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは入れない。(ケーキ表面のヒビの原因になります)

7 空気を抜く6をトントンとたたいて 空気を抜く。



8 焼く

丸皿にのせて庫内に入れる。



5度 押す



「7 ケーキ」



竹串を刺して、何もついて こなければ焼き上がり。



9 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから1回落として、 焼き縮みを防ぐ。 型から出し、底を上にして あみにのせ冷ます。 あら熱がとれたら、 乾燥しないようにポリ袋に 入れる。




10 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら 泡立て、トロリとしたら ®を加え、ツノが立つまで 泡立てる。



┊11 デコレーションする

スポンジ台は底を上面に し、シロップをぬって、 ホイップクリームで デコレーションする。



焼き足りないときは 【オーブン/トースター】オーブン 150 予熱なしで様子を 見ながら焼いてください。

紙型を使うときは

| オーブン/ト−スタ− | オーブン140 | 予熱ありで 約45~50分焼いてください。

手動のときの加熱時間一覧表

型(直径)	+ -	予熱	時間
15cm	オーゴンノトーフター	あり	約30~40分
18~19cm	オーブン/トースター		約35~45分
21cm	オーブン150		約38~48分

150 予熱時間 約2分30秒

サイズ別分量と加熱時間の目安(自動「7 ケーキ」使用)

直径 材料	15cm	18~19cm	2 1 cm
卵	M寸2個	M寸3個	M寸4個
砂糖	50g	90g	120g
薄力粉	50 g	90g	120g
牛乳	大さじ ¹ /2	小さじ2	大さじ1
バター	10g	15g	20g
加熱時間の目安	約37分	約43分	約48分



ピザ(冷蔵)

ヒーター加熱

使用キー	オーブン/ トーズター 210		
予熱	あり(約5分)		
付属品と	約8~		
加熱時間の目安	13分		

材料

市販の冷蔵ピザ

......直径23cmのもの1枚

1 オーブンを予熱する。

庫内から丸皿を取り出す。 (予熱時間約5分)



210 予熱



1/22/1. 3

2 焼く

冷蔵ピザを丸皿にのせる。

予熱 完了後 約8~13分

チーズが溶けて全体があたたまっていれば できあがりです。

(材料により焦げかたがかわるため様子を 見ながら焼いてください)



お好みの焦げ目をつけて 温度 / 仕上がり キーで調節します。

焼きいも

ヒーター加熱



材料 4本 さつまいも (1本約250g位の細いもの)...4本

1 さつまいもを洗う

さつまいもは洗って、水けをふき取り、 フォークで穴をところどころあける。 アルミホイルを敷いた丸皿の上にのせる。

2 焼く

庫内に入れる。



焼き足りないときは

オーブン/トースター オーブン210 予熱なしで 様子を見ながら焼いてください。

アィデアクッキング

必見!電子レンジの便利わざ

レンジ加熱

使用キー









パン粉作り・お菓子の乾燥!

パン粉作り

固くなった食パンをミキサー で細かく砕き、皿に広げる。 ふたなしで、丸皿にのせる。 1カップ(50g)につき、

レンジ 500Wで途中2~ 3回混ぜながら約2~3分加熱。 紙に移して冷ます。

お菓子の乾燥

皿に重ならないように広げ、ふたなしで丸皿にのせる。

レンジ 500Wで様子を 見ながら加熱。

しばらくすると、パリッと 乾燥します。

あべかわもち

もち3切れ(約100g)を水に つける。

(もちが固い場合には30分くらい) きな粉と砂糖・塩を混ぜ合わ せ、もちにからめる。

くっつかないようにラップを敷いた皿に並べる。

ふたなしで丸皿にのせ、

レンジ 500W 約1分~ 1分30秒加熱。

もちがふくれてきたら、 できあがり。

仕上げに、もう一度きな粉を からめる。



豆腐の水切り

揚げものやいためものに使いたいときに。皿にのせて、ふたなしで丸皿にのせる。 1丁(約300g)につき レンジ 500Wで約2~3分加熱。ふきんで水けをふき取る。



バター・チョコを溶かす

バター

容器に入れ、ラップをして丸皿 にのせる。50gにつき

レンジ 500Wで約1分加熱。 バターの固さに合わせて 様子を見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからし バターは加熱時間を 控えめに。

チョコレート

容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで丸皿にのせ、

レンジ 170Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包 み丸皿にのせる。1片につき、 レンジ 500Wで 約30~40秒加熱。にんにく の大きさが異なるので様子を 見ながら加熱してください。



アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム(約200~500ml)は、 ふたを取り、丸皿にのせる。 レンジ 170Wで様子を見ながら食べごろの温度(-8 前後)までもどす。

スプーンが入る状態にします。



干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっく らに。干ししいたけを容器に 入れ、ひたひたの水を加えて ふたなしで丸皿にのせる。

レンジ 500Wで様子を見ながら約20~30秒加熱。 もどし汁はだし汁に。

手動で調理するときの設定時間

電子レンジ調理(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
ĬJ:	冷やごはん	1杯(150g)	約1分20秒	
はん	チャーハン	1人分(250g)	約2分40秒	-
ん類	どんぶりもの	1人分(300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約2分	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒~3分	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮	煮魚 野菜の煮もの	1切れ(100g)	約1分40秒	有
50	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分50秒	
焼き	焼き魚	1切れ(80g)	約1分10秒	
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分30秒	—
炒め	野菜いため	1人分(200g)	約3分	
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
蒸し	野菜の煮もの 焼き魚 ハンバーグ 野菜いため スパゲティー・焼きそば しゅうまい 肉まん・あんまん ハンバーガー バターロール	10個(150g)	約1分40秒	=
もの	肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	有
バ	ハンバーガー	1個(100g)	約1分	
類	バターロール	1個(40g)	約10~20秒	
良人	一十孔	1杯(200ml)	約2分	
みも	コ ト ト	1杯(150ml)	約1分40秒	
ص ص	お酒	1杯(180ml)	約1分30秒	
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
そ	お弁当	約500g	約1分30秒~2分	
の他	コロッケ	1個(60g)	約20~30秒	
	冷凍グラタン	1皿(約250g)	約5~7分	
	(レンジ用)	2皿(約500g)	約15~18分	

いか・えびなどの揚げものは170Wであたためてください。 3個(150g)で約1分30秒~2分です。

パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。 コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~ 25)のときの時間です。

電子レンジ調理(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ170W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約7分30秒~8分30秒	
薄切り肉	300g	約6分30秒~7分30秒	
厚切り肉	200g	約5~6分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約5分30秒~6分	
えび	10尾 (約200g)	約4~5分	_
いか(ロール)	100g	約3~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約4~6分	
一尾魚	1尾(約300g)	約4~6分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約2~3分	

冷凍庫から出して時間のたったもの

(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

(電子レンジ調理(冷凍食品あたため))

メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	
ピラフ (パラパラのもの)	1人分(250g)	約4~5分	
カレー・シチュー	1人分(300g)	約10~12分	
ポタージュスープ	1人分(150g)	約3~4分	
ハンバーグ	1個(100g)	約5分	有
しゅうまい	15個(220g)	約4~5分	
肉まん	1個(80g)	約1分40秒	
あんまん	1個(80g)	約1分10秒	
肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(250g)	約6~7分	
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分40秒	
ホットケーキ	1枚(60g)	約1分	_
パン(バターロール)	1個(30g)	約40秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	

あんまんは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱。 あんの方が先に熱くなるのでご注意ください。 市販の冷凍食品のパッケージに記載されている 時間で加熱し、あたため足りないときは、 レンジ 500Wで様子を見ながら追加加熱して ください。

ゆでて冷凍した野菜の解凍

素材名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分	
さやいんげん	100g	約1分30秒~2分	

あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで 解凍してください。

大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめに して、解凍できたものから取り出します。

オーブン料理

種類	メニュー名	標準 分量	付属品と 棚位置	予熱	設定 時間	オーブン	備考
	骨つき鶏ももやき	4本			210	約20~25分	骨にそって 肉を切り開く
焼きもの	ハンバーグ	4個			210	約20~25分	具のたまねぎは よくいためる
焼さもの	手作リピザ (直径約23cm)	1枚			210	約15~20分	-
	冷凍ピザ (直径約15cm)	1枚	丸皿	有	210	約10~15分	-
	スイートポテト	12個	入山川	泪	210	約15~20分	-
	シュークリーム	6個			190	約25~30分	-
お菓子	シフォンケーキ(直径16cm)	1個			170	約40~45分	アルミ製型を 使用してください
	マドレーヌ(直径7cm型)	8個			180	約13~18分	-
	バターフルーツケーキ	1個			170	約40~50分	-

オーブン予熱時間:170 約3分 180 約3分30秒 190 約4分 210 約5分

トースター(付属品は丸皿受け台を使用します)

メニュー名	標準 分量	設定 トースター	メニュー名	標準 分量	設定 トースター
L 7 L (C+++111)	1枚	約4分30秒~5分30秒	ピザトースト	1枚	約10~15分
トースト(6枚切り)	2枚	約5~6分	フライ・天ぷら	3個 (150g)	約6~10分
冷凍食パン	1枚	約5~6分	冷凍フライ (揚げ調理済みのもの)	3個 (80g)	約15~18分
(6枚切り)	2枚	約6~7分	冷凍焼きおにぎり	3個 (150g)	約20~22分

丸皿も使用できます。

冷凍フライやピザトーストのように加熱すると、油が出たりチーズが溶けるメニューは、 アルミホイルを使い、丸皿受け台(トースト用あみと兼用)の中心に置いて焼きます。 食品が焦げる場合、アルミホイルでおおいます。

このページの「オーブン料理」「トースター」メニューの作りかたは掲載していません。 上の表を参考に、お手持ちの料理本で作ってください。

Q&A

ごはん・おかずのあたため

1 あたため・スタート キーで 食品をあたためても 熱くならない	食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれてませんか。 容器の種類により仕上がり状態が変わる場合があります。もう少し加熱 したい場合は、 レンジ 500Wで時間を合わせて追加してください。
1 あたため・スタート キーで あたためると熱すぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
缶詰などの加工食品や たれつきの食品をあたためると たれが飛び散る	深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。 たれは加熱後にかけましょう。

2 解凍

食品が煮えた	重量は正しく設定しましたか。

3 トースト(枚数設定)

焼け色が濃すぎる、 または薄すぎる	3 トースト キーを使いましたか。 枚数は正しく設定しましたか。 温度/仕上がり キーで設定した「仕上がり調節」は記憶されて
	います。お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。

4 牛乳(杯数設定)/5 酒かん(本数設定)

	牛乳には 4 牛乳 キーを、酒には 自動メニュー 「5 酒かん」を			
熱くなりすぎて飲めない	使いましたか。			
	杯数・本数は正しく設定しましたか。			
	1杯・1本あたりの量が少なくありませんか。			
	温度/仕上がり キーで設定した「仕上がり調節」は記憶されて			
	います。お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。			

6 冷凍グラタン (オーブン用)

焼く皮に焼け巴か逞つ 具やナー人の種類により焼けかにか美なりより。觨士を見なから焼いてくにさり	焼く度に焼け色が違う	↓ 具やチーズの種類により焼けかたが異なります。様子を見ながら焼いてください。
---	------------	---

7 ケーキ

ケーキがうまくふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で 文字が書けるくらいまで泡立てましょう。			
泡立てが上手くできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。			
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。 粉をふるうのは不純物や粉の固まりを取り除くほか、空気をたっぷり 含ませることにより、焼き上がりを軽くします。			
材料や作りかたの違いで 焼け色に影響する	グラニュー糖を使うと薄くなって、甘さがおさえられます。 また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。			

クッキー

材料や作りかたの違いで	バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと
焼け色に影響する	焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因				
まったく動かない	停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。				
食品がまったくあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、 解除されます。				
丸皿受け台(トースト用あみ)	丸皿受け台(トースト用あみと兼用) 丸皿は正しくセット				
が回転しない	されていますか。				
回転ムラがある	食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。				
調理中、上ヒーターがついたり	メニューによりヒーター出力を調節しています。				
消えたりする	故障ではありません。				
ヒーター調理中、庫内から	オーブンが熱膨張によってきしむ音です。				
「カチンカチン」と音がする	故障ではありません。				
オーブンが200 までしか	庫内が約120 以上のときは、電気部品保護のため210 ・				
設定できない	220 ・230 の設定はできません。200 で加熱してください。				
調理中・調理終了後「カチカチ」	電子レンジの出力や、ヒーターを切り替えているスイッチの				
音がしたり、ファンの回る音が	音や電気部品を冷却するファンの音です。多少大きな音が				
する	することがありますが故障ではありません。				
電子レンジ調理のとき	金粉・銀粉のある容器を、使用していませんか。				
火花が出る	庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。				
いやな臭いが出た	臭いが気になるときは、付属品の丸皿を取り出して オープン予熱なし230 で20分に設定してください。 庫内が約120 以上のときは、電気部品保護のため 200 までの設定になります。200 設定時も20分に 合わせます。 庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることが ありますが故障ではありません。				
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響 ありません。				

故障かな?(つづき)

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと 取消 キーを押し、再度設定してください。

症状	調べるところ		
U 50	庫内の温度が高いときに、表示します。 表示が消えるまでドアを開けて待つか、 取消 キーを押してから 手動で調理してください。		

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
1. 故障状況
2. 製品名(オーブンレンジ)
3. 品番(NE-TZ1)
4. お買い上げ日(年月日)


次のような表示が出たら 取消 キーを押し、再度ご使用ください。
繰り返し表示が出たときは、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。

お手入れのしかた

ドア

柔らかい布でふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)をしみ込ませた布でふき 取り、ぬれぶきんで残った洗剤を ふき取ります。



丸皿受け台(トースト用あみと兼用) 中央部を持ち、垂直に引き上げてはずす。

(無理な力を加えると、本体の軸が折れる恐れがあります。)

外まわり

ぬれぶきんでふく

ひどい汚れは、薄めた台所用 洗剤(中性)をしみ込ませて ふき取ります。

吸気口(▶10ページ)に ついたほこりなどは乾いた 布で定期的に取り除きます。 (性能を維持するため)

庫内は

軽い汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

底面はあみをはずし、柔らかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは...

薄めた台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませ、汚れを取り、ぬれぶきんで残った洗剤をふき取ります。 お手入れ後、底面にシミが残ることがありますが、熱によるものでご使用上問題ありません。

庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

底面

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。 また庫内の脱臭をするときは、汚れをふき取った後、オーブンのカラ焼きをしてください。 付属品の丸皿を取り出して、オーブン予熱なし230 20分に設定してください。 庫内が約120 以上のときは、電気部品保護のため200 までの設定になります。 200 設定時も20分に合わせます。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

SC効果を維持するために

SC加工面に多量の油脂が付着すると効果が低下するため、油の飛び散る料理を連続して4~5回 くり返さないでください。また、丸皿にしわをつくったアルミホイルを敷くか、周囲に野菜を置いて 油の飛び散りを抑えてください。

お願い

洗剤・食品カスを、すき間や庫内パンチング穴、 底面軸部に入れないでください。

(故障の原因になります)

シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)を使わないでください。

(傷・変形・変色の原因になります)

庫内を強くこすらないでください。

SC効果低下やフッ素コートが、はがれる

原因になります。特にクレンザー・漂白剤 などは使用しないでください。

付属品を乱暴に扱わないでください。

(変形・割れの原因になります)



お手入れは、電源プラグをコンセ ントから抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがをする ことがあります。また、 ぬれた手で電源プラグを

を抜く

抜き差ししないでください。 雷源プラグ

付属品

丸.៣



使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取ります。 金属たわしなどは傷がつく恐れがあるため、なるべく使わないでください。 汚れがこびりついた場合は、クレンザーを使いナイロンたわしで洗います。 それでもとれないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけます。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

42~44ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡いただきたい内容				
製	品	名	オーブンレンジ	
品		番	NE - TZ1	
お買	い上	げ日	年 月 日	
故障の状況		況	できるだけ具体的に	

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料しは、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル / パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。

使いかた、お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

プリー ダイヤル **回回 0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は......06-6907-1187

วบ-ชาชม **0120-878-236** FAX

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokvo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 相 談

地 北海道地区 近 守山市勝部6丁目2-1 **否**(077)582-5021 大和郡山市筒井町800番地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 带広市西19条南1丁目 奈良 丁日17-**23** (0743)59-2770 **3** (011)894-1251 **T** (0155)33-8477 京都市伏見区竹田中川原町71-4 和歌山 京都 和歌山市中島499-函館市西桔梗589番地 旭川 旭川市2条通21丁目左1号 **25** (073)475-2984 函館 **2** (075)672-9636 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 **23** (0166)31-6151 241 - ... (函館流通卸センター内) 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 **2** (0138)48-6631 **25** (078)272-6645 **25** (06)6359-6225

		東	北	地	X	
青森	青森市第二問 3-7-10	-		宮城	仙台市宮城 7-4-18	野区扇町
	25 (017)73	9-97°	12		23 (022)3	387-1117
秋田	秋田市御所野	湯本2	丁目	山形	山形市流通	
	1-2	6 16	20		3丁目12-	
	23 (018)82		JU			641-8100
岩手	盛岡市羽場1	3地割		福島	福島県安達	
	30-3				字南/内65	
	P (010)63	いった11	2/1		一面 ハウオウ	\2 <i>1</i> _1201

	3-7-10		7-4-18
	25 (017)739-9712		25 (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター
	1-2		3丁目12-2
	23 (018)826-1600		23 (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割	福島	福島県安達郡本宮町
ш,	30-3	іщщ	字南/内65
	25 (019)639-5120		25 (0243)34-1301
	(010)000 0120		(02 10)01 1001

栃木 宇都宮市御幸町194-20 雷 (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
群馬 高崎市大沢町229-1 公 (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 (3)5477-9780
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	山梨 甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16
	☎(045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

茨城 埼玉	つくば市花畑2丁目8-1 含 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 含 (048)728-8960	山梨 神奈川 新潟	公(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 公(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171
	中部	地	X
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10
	25 (076)294-2683		23 (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 公 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
長野	松本市大字笹賀7600-7		23 (058)323-6010
2423	3 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82
静岡	静岡市西島765		25 (0577)33-0613
	25 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷
			1920-3
			25 (059)255-1380

		中	噩	地	X
鳥取	鳥取市安長29 公 (0857)2		95	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾 807
米子	米子市米原4 (0859)3	丁目2-	3 3	広島	☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
松江	松江市平成町 14	182習	香地		13-20 13 (082)295-5011
出雲	☎(0852)2 出雲市渡橋町 ☎(0853)2	416		山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
浜田	浜田市下府町 (0855)2	3 2 7 - 2-66 2	9 3 29		

- 6

地

愛媛

南国市岡豊町中島331-1

T (088)866-3142

松山市土居田町750-2

兀

高松市勅使町152-2 **3** (087)868-9477

徳島県板野郡北島町

		雷 (088)698-1125		25 (089)971-2144
		九州	地	X
J	福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 公 (096)367-6067
	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044	天草	本渡市港町 18-11 否 (0969)22-3125
	長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
	区間	2 (095)830-1658		8 (099)250-5657
	大分	大分市萩原4丁目8-35 否 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 公 (0985)85-6530		
		油 縄	抽	X

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

仕様

	消費電力	0.96kW(50Hz) / 1.28kW(60Hz)			
電子レンジ	高周波出力	500W、170W相当			
	発 振 周 波 数	2,450MHz			
トースター	消費電力	1.33kW			
	ヒーター出力	1.28kW			
	消費電力	1.33kW			
	ヒーター出力	1.28kW			
オーブン	温度調節範囲	発酵(40)・110 ~230 このオーブンレンジの230 の温度での運転時間は約5分間 です。その後は自動的に200 に切り替わります。			
電源	交流100V(50I	交流100V(50Hz/60Hz共用)			
質 量	12.8kg				
	外 形	幅455mm×奥行352mm×高さ293mm			
寸 法	庫内	幅269mm×奥行288mm×高さ165mm (丸皿 ターンテーブル 直径275mm)			

コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は約0.2Wです。 (表示部「0」表示のときは約1.2W)

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



電源コードやプラグが異常に熱くなる。 このような 異常な臭いや音がする。 ドアに著しいガタや変形がある。 ありませんか 触ると電気を感じる。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-TZ1
販売店名						
		()		

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.

F0016-1H71 F0904-0 Printed in China